











HAUTSCHUTZPLAN

Baugewerbe	 Hautschutz	 Hautreinigung	 Hautpflege
 <p>Hauterweichung durch Schweißbildung beim Tragen von Schutzhandschuhen</p>	pr Dry Hands	pr Clean plus	
 <p>Feucht- und Nassarbeitsbereich z.B. Wasser, feuchter Schmutz, Zement, Beton, Kalk, Klebe- mörtel, Fugenfüller etc.</p>	pr 99	pr Clean plus oder pr Clean R	<p>pr 2000 für normale Haut bei geringem Fettbedarf</p> 
 <p>stark haftende Verschmutzungen z.B. Lacke, Farben, Teer- und Bitumenprodukte, Harze, (PU-) Kleber, Glasfasern etc.</p>	pr 88	pr Clean R oder pr Clean L	<p>pr 99 für trockene Haut bei hohem Fettbedarf</p> 
 <p>öliger, fettiger Schmutzbereich z.B. Öle, Fette, Graphit, Metallstäube etc.</p>	pr 88	pr Clean plus oder pr Clean R	
 <p>UV-Strahlung bei starker Sonneneinstrahlung und Schweißarbeiten</p>	pr UV	pr Clean plus oder pr Clean R	